

הוראות הפעלה מכונת פופקורן

1. הכנס תקע לשקע החשמל.
2. הפעל מתג תאורה וגוף חימום תחתון.
3. העבר מפסק סיר למצב ON (הפעלה). מתג זה מפעיל גוף חימום בסיר (בעת הפעלת חימום הסיר תדלק נורת ביקורת).
4. מיד עם הפעלת גוף החימום הוסף שמן בהתאם לצורך והמתן לחימום השמן.
5. כשהשמן חם, הוסף בעזרת המדיד כמות אחת של גרעינים ובעזרת כפית המדידה הוסף מלח צהוב מיוחד לפופקורן. (אין להשתמש במלח בישול או מלח שולחני).
6. הפעל מתג סיבובי מבחש מיד עם הוספת הגרעינים.
7. בזמן עשיית הפופקורן, על דלתות המכשיר להיות פתוחות.
8. בגמר פיצוחי הגרעינים, הפוך את הסיר בעזרת הידית הממוקמת בצידו.
9. הוסף שמן והפעם אין צורך להמתין לחימום השמן אלא להוסיף מייד מלח וגרגירים.
10. את הפופקורן המוכן בחש בעזרת כף מתכת, על מנת שהגרגירים הלא מוצלחים יפלו דרך החורים למגש התחתון.
11. בגמר היצור סגור את דלתות המכשיר.
12. **אזהרה:** כאשר אינך מייצר פופקורן, דאג שמפסק גוף החימום והמנוע המסובב את בוחשי הסיר יהיה במצב OFF (סגור).

אין לשטוף את המכשיר בצינור מים !