

הוראות הפעלה מכונת סוכר

1. יש להשתמש בסוכר לבן נקי ויבש לחלוטין ללא גושים או ליכלוך
2. אין להשתמש שנית בסוכר אשר נפלט מן המכונה
3. אין לערבב בסוכר צבע מאכל או חומרים נוספים
4. יש למקם את המכונה במקום יציב, יבש ומהרחק ידם של ילדים
5. יש לחבר את המכונה לשקע חשמל תקין מוארק ומיוצב
6. יש למקם את סיר הנירוסטה בחלק העליון של המכונה
7. יש למלא את ראש המכונה בסוכר (90%)
8. במכונה רצועות עור הקובעות את גובה זריקת הסוכר. יש לכוון את רצועות העור נגד כיוון השעון אחת כנגד השניה.
9. יש להפעיל את סיבוב המנוע
10. יש להפעיל את החימום ולשים את ווסת העוצמה על מקסימום, עם התחלת יציאת הסוכר יש להוריד את הווסת למינימום ולהעלות בהתאם לכמות הרצויה.
11. לאחר הגעת הסוכר למחצית הכמות, יש לעצור את סיבוב המנוע, להוריד את ווסת החימום למינימום ולהמתין לעצירה מוחלטת של המכונה. רק לאחר מכן יש למלא סוכר בראש המכונה. אין למלא את המכונה בסוכר במהלך ההפעלה.
12. במידה ויוצא מן המכונה עשן או ריח סוכר שרוף יש להוריד מיד את חום הווסת.
13. אין להכניס ידיים למכונה במהלך ההפעלה.
14. בסיום השימוש יש להמתין להפסקה מוחלטת של המכונה, לנתק אותה מזרם החשמל ולכסות את חלקה העליון בניילון נצמד.